在线学习资料支持

您可以在华为企业业务网站获得E-Learning课程、培训教材、产品资料、软件工具、技术案例等:

1、E-Learning课程: 登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训/在线学习</u>"栏目

免费E-Learning课: 对网站所有用户免费开放

职业认证E-Learning课:通过任何一项职业认证即可学习所有职业认证培训E-Learning课程

渠道赋能E-Learning课: 对华为企业业务合作伙伴免费开放

2、培训教材: 登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训/面授培训</u>",在具体课程页面即可下载教材 华为职业认证培训教材、华为产品技术培训教材。无需注册即可下载

3、华为在线公开课(LVC): http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html
企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师公开授课

4、产品资料下载: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=productsupport

5、软件工具下载: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredownload

更多内容请访问:

http://learning.huawei.com/cn

http://support.huawei.com/enterprise/

http://support.huawei.com/ecommunity/

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Confidential

1



IHVCA华为视频会议部署与管理 实验手册



版权声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2013。 保留一切权利。

本书所有内容受版权法保护,华为拥有所有版权,但注明引用其他方的内容除外。未经华为技术有限公司事先书面许可,任何人、任何组织不得将本书的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、存储于信息检索系统或使用于任何其他任何商业目的。

版权所有 侵权必究。

商标声明

www.和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

华为视频会议认证系列教程 HCNA-VC

华为认证视频会议助理网络工程师 实验手册

2.0 版本

华为认证体系介绍

依托华为公司雄厚的技术实力和专业的培训体系,华为认证考虑到不同客户对ICT技术不同层次的需求,致力于为客户提供实战性、专业化的技术认证。


根据ICT技术的特点和客户不同层次的需求,华为认证为客户提供面向十二个方向的四级认证体系。

HCNA-VC (Huawei Certified Network Associate-Video Conference, 华为认证视频会议工程师)主要面向中小型企业视频会议网络维护工程师,以及其他希望学习通信网络知识的人士。HCNA-VC认证在内容上涵盖视频会议的基础知识和基础应用(包括视讯知识体系、H.323协议基础、高清终端、MCU、SMC、智真),华为企业视频会议解决方案安装、配置、部署、运维和故障处理。

HCNP-VC (Huawei Certified Professional-Video Conference, 华为认证视频会议资深工程师)主要面向大中型企业视讯网络维护工程师、网络设计工程师以及希望系统深入地掌握视频会议技术的人士。

HCIE-VC (Huawei Certified Internetwork Expert- Video Conference, 华为认证视频会议网络专家)旨在培养能够熟练掌握各种通信网络技术; 精通华为视频会议产品的维护、诊断和故障排除;具备大型视讯网络规划、设计和优化的视讯网络大师。

华为认证协助您打开行业之窗,开启改变之门,屹立在ICT世界的潮头浪尖!



目 录

第 1 章 9000 系列高清终端的硬件连接及基本配置	1-1
1.1 课程目标	1-1
1.2 基本信息	
1.3.1 前提条件	
1.3 终端组网	1-2
1.3.1 终端点对点组网	1-2
1.4 操作任务	1-2
1.4.1 终端硬件连接	1-2
1.4.2 终端基本信息配置	1-4
1.4.3 呼叫 IP 召开占对占会议	1-5
1.4.4 呼叫号码召开点对点会议	1-6
1.4.5 通过【地址本】召开点对点会议	1-6
1.4.6 发送辅流	1-6
1.4.7 终端 Web 配置与 Web 呼叫	1-7
第 2 章 MCU8650 的硬件连接及基本配置	2-1
第 2 章 MCU8650 的硬件连接及基本配置	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2-1
1.1 课程目标	2-1
1.1 课程目标 1.2 基本信息	2-1 2-1
1.1 课程目标	2-1 2-1 2-1
1.1 课程目标	2-1 2-1 2-1 2-1
1.1 课程目标	2-12-12-12-12-1
 1.1 课程目标	2-12-12-12-12-2
1.1 课程目标 1.2 基本信息 1.2.1 前提条件 1.3 MCU 组网 1.3.1 MCU 实验组网 1.4 操作任务 1.4.1 MCU 硬件连接	2-12-12-12-12-2-22-2
1.1 课程目标	
1.1 课程目标	2-12-12-12-12-12-12-22-22-22-3
1.1 课程目标	

1.3 MCU 组网		3-1
1.3.1 MCU 实验组网		~ (
1.4 操作任务		
1.4.1 WEB 管理界面		
1.4.2 配置连接参数		
1.4.3 配置 GK 连接参数		\mathcal{O}_{\bullet}
1.4.4 召开一个简单会议		
第4章 基于 SQL Server 2008 Express 的 SMC	21.0 安装	4-1
1.1 课程目标		
1.2 基本信息		
1.3 操作任务		
1.3.1 安装 SMC		4-1
第 5 章 SMC1.0 召开会议参数配置		
1.1 课程目标		
1.2 基本信息		5-1
1.2.1 前提条件	V	5-1
1.2.2 会议参数准备		
1.3 SMC 组网		5-3
1.3.1 SMC 实验组网		5-3
1.4 操作任务		
1.4.1 在 GKM 上添加 GK		5-3
1.4.2 配置节点注册到 GK		5-5
1.4.3 配置 MCU8650 注册到 GK		5-6
1.4.4 配置 MCU8650 与 RM 的连接		5-7
1.4.5 RM 添加服务区(可选)		5-8
1.4.6 RM 添加 MCU8650		5-9
1.4.7 RM 添加会场		5-10
1.4.8 RM 预定义会议		5-11
1.4.9 RM 调度会议		5-14
1.4.10 RM 结束会议		5-15
第6章 SMC1.0 会议调度及会议控制操作		
1.1 课程目标		6-1

	1.2 基本信息	.6-1
	1.2.1 前提条件	.6-1
	1.3 操作任务	.6-1
	1.3.1 在 RM 上调度会议并进行会控	.6-1
	1.3.2 在终端上调度多点会议并进行会控	.6-8
第7	7 章 SMC2.0 会议配置及会议控制操作	.7-1
	1.1 课程目标	.7-1
	1.2 基本信息	.7-1
	1.2.1 前提条件	.7-1
	1.3 SMC2.0 组网	.7-2
	1.3.1 SMC2.0 实验组网	.7-2
	1.4 操作任务	
	1.4.1 SMC2.0 会议准备配置	.7-2
	1.4.2 SMC2.0 调度会议	.7-7
	1.4.3 SMC2.0 会议控制	.7-7

A STANDARY OF THE STANDARY OF

第1章 9000 系列高清终端的硬件连接及基本配置

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成 9000 系列高清终端的硬件连接安装
- 完成 9000 系列终端的基本信息配置
- 完成 9000 系列终端注册 GK 的参数配置

1.2 基本信息

本课程将指导学员完成 9000 系列高清终端的硬件连接及开局参数配置


1.3.1 前提条件

- 终端加电检测正常
- 终端与交换机连接正常
- 第1章与第2章中 GK 服务器由讲师为学员准备



1.3 终端组网

1.3.1 终端点对点组网




1.4 操作任务

1.4.1 终端硬件连接


操作步骤

根据不同的场景,进行设备连线。

场景 1—— (1 路视频) :



场景 2——(2路视频: 主流+辅流)



华为技术有限公司 版权所有 未经许可不得扩散





以ViewPoint 9039为例的配置如下:

- 输入图像:使用配套的 BNC-SMB 线缆,连接HDIN J 接口和摄像机的高清SDI
- 图像输出接口。使用摄像机控制线缆连接COM 1 接口和摄像机控制接口。
- 输入计算机桌面:使用配套的 DVI-SXGA 线缆,连接HD IN 3 接口和计算机VGA 输出接口。
- 输入声音:使用配套的卡农接口MIC,连接MIC 接口
- 输出图像:使用配套的 DVI-HDMI 线缆,连接HD OUT 1 接口和高清电视机的HDMI 输入接口。
- 输出图像:使用配套的 DVI-SXGA 线缆,连接HD OUT 2 接口和投影仪的VGA
- 输入接口。(可用于独立输出H.239 辅流)
- 输出声音:使用配套的音频 RCA 线缆,连接AUDIO OUT MAIN 接口和高清电视机的音频输入接口,保持接口和插头颜色一致。
- 连接局域网:使用配套的 LAN 网线,连接LAN 1 接口和网络设备的网口。
- 连接电源:使用配套的电源线和电源适配器,连接电源接口和电源插座。

说明:

- ▶ 通过 DVI-HDMI 线缆向电视机输出图像的同时,也可以输出声音。
- 上面的线缆连接仅供参考,请根据实际需要连接线缆。

1.4.2 终端基本信息配置

终端配置有四种方式:

- 1. 使用遥控器配置终端。
- 2. WEB 登陆终端配置。
- 3. Telnet 命令配置终端。
- 4. 串口链接, 超级终端配置终端。

其中方式 1、4 不需要预先获知终端的 IP 地址,适用初次或者不知道终端 IP 的情况使用。

方式 1、2 配置界面友好直观,配置方便。 本次实验主要采用遥控器进行配置。

步骤 1: 确保终端连线正确,按遥控调出终端菜单界面。

步骤 2: 进入"设置"-"安装"-"设置向导",配置终端的基本信息,点击下一步。



步骤 3:进入视频输入界面,在左侧选择摄像机所接的输入接口,如 HD IN1,修改摄像机型号,选择下一步。

步骤 4:勾选启用 GK, 填写会场号码, GK 的 IP 及名称等信息, 点击下一步完成终端配置。

注意: GK 相关信息需要与 GK 侧保持一致, 在 GK 相关章节将详细介绍。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?] ●

1.4.3 呼叫 IP 召开点对点会议

步骤 1: 确保终端连线正确,按遥控绿色"拨号" 按钮,调出拨号界面。

步骤 2: 输入对端会场 IP 地址,按"呼叫"。。

步骤 3: 对端自动接听,如果对端没有启用自动接听需要手动接听,建立点对点会议。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.4 呼叫号码召开点对点会议

步骤 1:确保终端连线正确,按遥控绿色"拨号" 按钮,调出拨号界面。

步骤 2:输入对端会场号码地址,按"呼叫" ┕。

步骤 3: 对端自动接听,如果对端没有启用自动接听需要手动接听,建立点对点会议。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.5 通过【地址本】召开点对点会议

步骤 1: 确保终端连线正确,按遥控调出终端菜单界面。

步骤 2: 进入"地址本"-"新建会场",输入对方会场名称与 IP 地址等信息, "保存"。

步骤 3: 在地址本选择新建的会场条目,"创建会议"。

步骤 4: 对端自动接听,如果对端没有启用自动接听需要手动接听,建立点对点会议。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

1.4.6 发送铺流

步骤 1: 参考场景 2, 确保终端双流连线正确(即会场有 2 路视频输入, 2 路输出)。 将 PC 的 VGA 输出与终端输入口连接, 在 PC 上设置分辨率并发送桌面。

步骤 2: 按遥控绿色"拨号" 按钮,输入对端号码或 IP 地址,按"呼叫" , 建立点对点双流会议,包括一路主流视频和一路演示辅流。。

步骤3: 当本端会场在一个会议中全屏观看时点击遥控器上的 OK 键进入会控界面。

步骤 4: 会议中按 "OK"键,主屏幕左边显示一列会议控制键,可以发送演示、 点击 "布局选项"调节画面显示界面等操作。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.7 终端 Web 配置与 Web 呼叫

步骤 1: 将终端的 IP 地址输入操作电脑 IE 浏览器中,按 enter。

步骤 2:输入用户/密码(默认 admin/admin),进入登录界面。



步骤 3: 登录后点击"系统配置"-"设置向导",根据向导完成配置。





步骤 4: 在 Web 页面左边单击"呼叫" 快捷键 , 弹出呼叫界面



步骤 5:输入另一终端 IP 地址或号码,单击"呼叫",建立点对点会议。

步骤 6: 点击 web 页面 "设备控制" - "设备控制" , 可以查看双方会场画面。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

第2章 MCU8650 的硬件连接及基本配置

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成 MCU8650 的硬件连接
- 完成 MCU8650 的业务口 IP 地址等基本配置
- 完成 MCU8650 注册 GK 的参数配置

1.2 基本信息


本课程将指导学员完成 MCU8650 的硬件连接及基本配置

1.2.1 前提条件

- MCU 已完成单板安装,上电检测正常,所需线缆齐全。
- 需进行web登陆MCU的PC机上已安装IE6.0以上版本与JAVA虚拟机。

1.3 MCU 组网

1.3.1 MCU 实验组网






1.4 操作任务

1.4.1 MCU 硬件连接

操作步骤



步骤 1: 将 MCU GCCA 板的 GEO 口、服务器与终端 LAN1 口用网线连入同一台交换机。

步骤 2: 加电检查各个连接网口是否正常,其中每个网口各有两个指示等,橙色左灯指示数据收发状态,绿色右灯指示连接状态。

绿色	亮	表示网口连接正常
	灭	网口没有连接或连接异常
橙色	闪烁	网口有数据收发
	灭	网口没有数据收发

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.2 MCU8650 的业务口 IP 地址配置

方法一

步骤 1: 在 PC 上打开 Internet Explorer 浏览器, 输入 MCU GE0 网口的 IP 地址

使用用户名/密码: admin/admin, 登陆 MCU 的 WEB 界面

步骤 2:点击"设备管理"-"网络配置",配置 MCU 的 IP 信息。



方法二

步骤 1: 在 PC 的任务栏上点击"开始"-"运行"。在打开编辑框内输入"telnet

+ 空格+MCU GEO 口的 IP 地址",点击"确认"。 步骤 2: 使用用户名/密码: admin/admin 登陆。

步骤 3: 输入"sys"进入是系统界面。

步骤 4:输入"network-config"依次配置 IP 类型,IP 地址,子网掩码,默认网关,工作模式。

步骤 5: 输入 "quit" ,输入 "sa" ,输入 "y" 进行保存。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.3 MCU8650的外置 GK 参数配置

操作步骤

步骤 1: 在 PC 上打开 Internet Explorer 浏览器,输入 MCU GEO 网口的 IP 地址 使用用户名/密码: admin/admin, 登陆 MCU 的 WEB 界面

步骤 2: 依次点击"设备管理"-"H323/SIP 配置"-"GK 配置", 勾选注册 GK,填写 GK IP 地址, 名称及认证密码, 其中 RAS 端口默认为 1719, 无需更改。



会议管理 🐸 地址本 🕆 设备管理	GK 网守 🍰 用户管理 <mark>?</mark> 帮助
H323/SIP配置	
GK配置 H.323配置 SIP配置	
注册GK: GK IP地址:	192.168.1.200
RAS端口(1000~65535):	
启用H.235安全加密:	
GK ID:	GK1
MCU别名:	mcu8650c
认证密码:	••••

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]__

第3章 MCU8650的内置 GK&RM 配置

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

• 完成 MCU8650 内置 web 调度会议

1.2 基本信息


本课程将指导学员完成 MCU8650 的内置会议配置。

1.2.2 前提条件

- MCU 已完成单板安装,上电检测正常,所需线缆齐全。
- 需进行web登陆MCU的PC机上已安装IE6.0以上版本与JAVA虚拟机。

1.3 MCU 组网

1.3.1 MCU 实验组网



1.4 操作任务

1.4.1 WEB 管理界面

操作步骤

步骤 1: 在浏览器中输入 8650 MCU 的 GCCA 板的 GEO 网口的 IP 地址,使用默认管理员用户名(admin)和密码(admin)登录 WEB 界面。如果出现如下图所示的页面,则表示已经成功登录 WEB 管理界面。



操作结果

请确认以上步骤均已执行

确认: [OK?]_____

1.4.2 配置连接参数

步骤 1: 在界面中选择"设备管理 > 系统配置"进入"系统配置"页面。

步骤 2:选择"连接管理"页签进入如下图所示的"连接管理"页面。



步骤 3 配置连接参数。

步骤 4 单击"保存"完成配置。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.3 配置 GK 连接参数

操作步骤

步骤 1: 在界面上选择"设备管理 > H323/SIP 配置"。

步骤 2: 配置 GK 连接参数。



步骤 3: 单击"保存"完成配置。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____


1.4.4 召开一个简单会议

操作步骤

步骤 1: 在界面上选择"会议管理 > 新建会议",弹出如下图所示的"设置参数"窗口。



步骤 2: 填写会议参数,单击"下一步"弹出下图所示的"选择会议会场"窗口



步骤 3: 单击"新增 IP 会场", 弹出如下图所示的"新增 IP 会场"窗口。



会场名称(*): 类型:	Site1	
类型:		
,	终端	~
协议类型:	H.323	~
会场号码:	0100001	
注册密码:	123456	
IP地址:		
质量等级:	高	~
视频协议:	H.264	~
视频格式:	24	~
音频协议:	自适应	~
会场速率:	2Mbit/s	~
	会场号码: 注册密码: P地址: 质量等级: 视频协议: 视频格式: 音频协议:	会场号码: 0100001 注册密码: 123456 P地址: 质量等级: 高 视频协议: H.264 视频格式: 24 音频协议: 自适应

步骤 4 填写会场参数,单击"确定"将该会场加入会议。

步骤 5 重复添加 IP 会场。

步骤 6 在"选择会议会场"窗口击"保存并召集",召开该会议。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

第4章 基于 SQL Server 2008 Express 的 SMC1.0 安装

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成基干 SQL Server 2008 Express 下的 SMC 安装
- 启动 SMC 各服务进程
- 登录查看 SMC 管理界面状态

1.2 基本信息

本课程将介绍基于 SQL Server 2008 Express 数据库下的 SMC 安装, 并登 SMC 管理界面以检测 SMC 安装的完整性。

注意:

 SMC 中的组件有会议管理软件 ResourceManager(以下简称 RM)、节点管理软件 SwitchManager(以下简称 SM)、SwitchCentre(以下简称 SC 或 GK)、ScheduleWeb 与网元管理软件 MediaManager。

1.3 操作任务

1.3.1 安装 SMC

操作步骤

步骤 1: 获取 Viewpoint VCGV600R860C03B727SP01 安装软件包,点击 "SMC.exe"开始安装(安装软件包华为 support 网站下载或由老师课 堂上提供)。

步骤 2: 安装程序将弹出语言选择,请根据需要选择语言,SMC 提供"英语"和 "中文"两种语言选择,选择后请点击"下一步"。

步骤 3: 进入"准备安装"界面,程序将自动运行,请稍等。

步骤 4: 进入"安装业务管理中心"界面,请点击"下一步"。

步骤 5: 进入"许可证协议"界面请选择"是",安装程序将进入到"选择功能",

请选择"业务管理中心"、"数据库",点击"下一步。



步骤 6: 进入"数据安装",请选择"安装 SQL Server 2008 Express 并创建业务数据库"点击"下一步"。

步骤 7: 进入"系统软件配置检测"界面,检测系统是否安装了安装程序所需的系统补丁,并自动选中,请点击"下一步"。

步骤 8: 进入补丁程序许可条款界面,请选中"我已阅读并接受许可条款"点击安装。

步骤 9: 程序将自动进行补丁程序安装,此过程大概持续 5 分钟请耐心等待。

步骤 10: 安装完成后弹出"安装完毕"界面,请点击"完成"。

步骤 11: 安装程序将弹出是否重启电脑已完成之前程序的安装提示,请选择"是,立即重新启动计算机"点"确定"(说明:补丁安装完成后请务必按照此提示进行重启计算机操作,计算机重启后安装程序将自动进入安装向导,继续完成剩下的安装)。

步骤12:电脑重启后自动进入SQL Express数据库的安装以及业务数据库的创建,请耐心等待,此过程大约持续10分钟。

步骤 13: 进入 SMC 的安装目录选择界面,默认安装路径为 C:\Program Files\Huawei Technologies Co., Ltd, 建议默认此安装路径, 也可根据需要指定 其他路径, 但需注意 SMC 只能安装在 C 或 D 盘, 其他盘符程序将无法正常运行。

步骤 14: 进入客户信息界面,根据实际情况输入"用户名","公司名称",也可保存默认,点击"下一步"。

步骤 15: 进入安装类型选择,SMC 分"多用户模式"和"单用户模式"请根据实际情况选择需要的类型,点击"下一步"。

步骤 16: 进入程序文件夹界面,直接点击点击"下一步"。

步骤 17: 进入"开始复制文件"界面,请点击"下一步"。

步骤 18: 进入"安装状态"界面, SMC 安装程序将自动执行所请求的操作。

步骤 19: 安装完成后将进入"维护完成"界面,点击"完成"结束安装。

步骤 20: 点击"完成"后将弹出"是否现在启动服务"提示,请点击"是"。

步骤 21: 在桌面上找到"业务管理中心" 图标,双击打开,点击"会议管理"在弹出的登录窗口中,用户名: admin 密码: 空 ,进入"会议管理"界面,如果能够正常登录并可以看到左侧的"业务导航栏"则表示 RM 安装成功,服务正常运行,同样点击"节点管理"能够看到左侧的"业务导航栏"则表示 GKM 也是正常。



操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

A STANDARY OF THE STANDARY OF

第5章 SMC1.0 召开会议参数配置

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成在 GKM 上添加 GK 服务的操作
- 完成在 RM 上添加会场的操作
- 完成在 RM 上添加 MCU 的操作
- 完成在 RM 上添加一个最简单预定义会议

1.2 基本信息

本课程将指导学员在完成 SMC1.0 软件安装后进行基本的开局操作,本章所采用的 SMC 版本 VCGV600R860C03B727SP01 为例。

1.2.1 前提条件

- SMC1.0 已经正确安装。
- RM 与 GK 连接正常,服务正常启动。

1.2.2 会议参数准备

- 在 RM 上召开最简会议,还需添加 MCU 资源、区号、服务区和会场。
- 4.3 中图阐述了召开一个最简会议的组网,除 RM 外,还需要 GK (SC) 、 MCU 和终端设备。

本章实例中,将在RM上添加1个区号,1个服务区、1个MCU8650和3个会场,实例数据如下:

- > 区号: 0755。
- ▶ 服务区:编号"1",在服务区 1添加 IP 类型的"0755"字冠。
- ▶ MCU:名称"MCU8650",GE0网口的IP地址:192.168.1.110。
- > GK 所在服务器的 IP 地址: 192.168.1.200。不对注册认证。
- > 会场: 请参见表 4-1。
- > 会议: 名称"最简会议",速率 768kbit/s,不支持多画面、双流、速率适配、数据会议、流服务、声控切换和组播等高级特性。


会场资源示例参数

会场名称	终端号码	其它信息
Site1	07550001	群组: 全部会场
		设备类型: 终端
		会场类型:IP
Site2	07550002	制造厂商:huawei
		传输速率: 768kbit/s
		终端密码: 123456
Site3	07550003	联系人: Rose
		联系电话: 01087654321
		电子邮件: rose@huawei.com
		不选电子邮件通知

- 每个 IP 终端需同时在 RM 和 GK 上定义,分别对应 RM 的一个 IP 会场和 GK 的一个节点,三者以终端号码建立关联。IP 会场的要求如下:
 - > 终端号码: IP 会场的终端号码、节点的节点号码和 IP 终端的终端号码 必须相同,如 site1 会场的"07550001"。
 - > 终端密码:如果 GK 采用密码认证,则 IP 会场的终端密码、节点的密码和 IP 终端的注册密码必须相同。

1.3 SMC 组网

1.3.1 SMC 实验组网




1.4 操作任务

1.4.1 在 GKM 上添加 GK

操作步骤

步骤 1: 在桌面上找到"业务管理中心" ❷标,双击打开,点击"节点管理" 在弹出的登录窗口中,用户名: admin 密码: 空 ,进入"节点管理"界面,在 左侧的业务管理栏点击 GK 管理,在右侧 GK 列表栏中右击选择 添加。






步骤 2: 在 GK 名称一栏填写 GK 名称,在主机 1 一栏填写服务器 IP 地址,点击下一步。



步骤 3:填写前缀与其描述,如 前缀 0755 描述 深圳,点击添加,点击下一步。步骤 4:点击完成。正确完成添加后,会提示相应的 GK 上线。



操作结果

请确认以上步骤均已执行。


确认: [OK?]____

1.4.2 配置节点注册到 GK

操作步骤

步骤 1: 启动 SMC "业务管理中心"。在桌面上找到"业务管理中心" 图 标,双击打开,点击"会议管理"在弹出的登录窗口中,用户名: admin 密码:空 ,进入"会议管理"界面,在左侧的业务管理栏点击节点管理。


步骤 2: 配置 3 个终端、MCU 注册到 GK。登录终端 Web 配置页面,进入"系统配置"-"协议"-"H.323 设置",输入 GK 地址、终端节点名、号码、密码等信息,保存。





H.323	
启用GK	启用
GK地址	192. 168. 1. 200
会场号码	07550001
GK认证名称	Site 1
GK认证密码	
使用语音网关	禁用
语音网关地址	2

步骤 3: GK 支持动态注册不会对节点认证,直接注册成功。在 SMC 管理平台点击 GK "节点信息",可以看到节点显示绿色,状态为"动态在线"。



步骤 4: 重复步骤 1~3, 完成 Site 2, Site 3 也注册 GK 上线。

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.3 配置 MCU8650 注册到 GK

要使用 RM、GK、MCU8650 和终端配合开会,需要将 MCU8650 注册到 GK 上 (即 MCU8650 在 GK 上的节点状态为"在线")。

只要 GK 的 License 文件允许动态节点注册,即 License 文件的动态注册认证策略为无条件注册。MCU8650 就可以动态注册到 GK 上,因此不需要在 GK 侧做任何配置,只需要配置 MCU8650,步骤如下。

步骤 1: 在 IE 中输入 MCU 的 IP 地址,输入用户名/密码,登录 MCU WEB 配置页面

步骤 2: 点击"系统配置"-"H.323 设置",根据下面表格设置 RM 与 MCU 通信 参数,保存。

会议管理 🐸 地址本 🗘 设备管理	GK 网守 🍣 用户管理 孝 帮助
H323/SIP配置	
GK配置 H.323配置 SIP配置	
注册GK:	
GK IP地址:	192.168.1.200
RAS端口(1000~65535):	1719
启用H.235安全加密:	
GK ID:	GK1
MCU别名:	mcu8650c
认证密码:	•••••

步骤 3: GK 支持动态注册不会对 MCU 认证,直接注册成功。在 SMC 管理平台 点击 GK "节点信息",可以看到节点显示绿色,状态为"在线"。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.4 配置 MCU8650 与 RM 的连接

要使用 RM、SC、MCU8650 和终端配合开会,需要配置 MCU8650 与 RM 的连接参数。

在 MCU8650 上的配置步骤如下。

步骤 1:在 IE 中输入 MCU 的 IP 地址,输入用户名/密码,登录 MCU WEB 配置页面

步骤 2: 点击"系统配置"-"连接管理",根据下面表格设置 RM 与 MCU 通信参数,保存。





🔤 会议管理 🥞 地址本	₩ 设备管理	GK 网守	》 用户管理	? 帮助	
系统配置					
系统时间 自动重启配置 连接管理	RTP配置 F	TP配置 Qosi	配置 SNMP配置		
连接方式(需要重	启MCU才能生效):	◎ RM管理			◎ WEB管理
	连接网口:	GE0	~		
	监听端口:	5000			
	加密算法:	明文	~	- 3	
	密码:	123456		0	

参数	说明	示例
连接接口	MCU8650 与 RM 连接端口。"0" 表示维护网口(即FE); "1"表示 GE0 网口; "2"表示 GE1 网口; "-1"表示 MCU8650 的任意网口。	1
监听端口	MCU8650 同 RM 通信的端口号。 【缺省值】5000	5000
加密算法	该参数用来设置 MCU8650 与 RM 连接时的加密算法。"0"表示不设置加密算法;"1"表示采用 MD5 方式加密。	0
密码	MCU8650 与 RM 的连接密码。 【缺省值】123456	123456

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]___

RM 添加服务区(可选)

启动 SMC 业务管理中心,点击"会议管理"在菜单栏选择"配置 > 服

在一级操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中选择"添加服务区", 进入图所示的窗口。



步骤 3 添加 "shenzhen" 服务区, 然后单击"确定"。

步骤 4 选中 "shenzhen" 服务区。

步骤 5 在"服务区管理"窗口下面的二级操作信息列表,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择"添加服务区字冠",进入图所示的窗口。



步骤 6 添加服务区字冠和名称, 然后单击"确定"。

注意:

一个 MCU 只能属于一个服务区, 定义服务区为了更好调度 MCU 资源。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。


确认: [OK?]_____

1.4.6 RM 添加 MCU8650

本节将描述在 RM 上添加一台 MCU8650 的操作,操作步骤如下。

步骤 1 在导航栏处单击"MCU管理"。

步骤 2 在一级操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中单击"添加",弹出"添加 MCU"窗口。





步骤 3 选择 MCU 类型为 "ViewPoint 8650" , 单击 "下一步" , 进入图所示 的窗口。根据示例配置参数,单击完成。



操作结果

工具(1)	安全 (2) 帮助(11)				
MCV状态	MCU名称	MCV类型	IP地址	MCV区号(IP)	备用MCV
在线	8650	VP8650	192.168.1.110	0755	

请确认以上步骤均已执行, RM 上查看 MCU 状态为 "在线"。

确认: [OK?]_

1.4.7 RM 添加会场

步骤 1 在 RM 单击导航栏处的"会场管理"。

在一级操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中选择"添加",进 入图所示窗口。



步骤 3 填写 sitel 的会场信息, 然后单击"下一步"。

步骤 4 根据 site1 信息设置 IP 参数, 然后单击"下一步"。

步骤 5 设置 site 1 会场能力参数(保持默认即可),然后单击"下一步"。

步骤 6 在"基础信息"填写会场 sitel 的基本信息,然后单击"下一步"按钮进入"新会场参数"窗口,单击"完成"。

步骤 7 重复步骤 1~6,添加 site2 和 site3 会场。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

1.4.8 RM 预定义会议

RM 召开会议过程包括:定义、调度和结束会议。

步骤 1 在导航树处单击"会议管理 > 预定义会议"项,进入"预定义会议"窗口。

步骤 2 在操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中单击"添加普通会议"菜单项,进入图所示的窗口。



基本参数	X
会议编号:	1
□接入号:	V
会议名称 *:	最简会议
用户帐号 *:	1 会议密码:
会议描述:	(2)
	(0
	~
	0,
	. 63
	(小步也)下一步也) 取消

说明

- ▶ 用户帐号:会议召集人的帐号。RM 未接入第三方认证系统此项可任意填写。
- 通过配置接入号,可以预先指定调度会议后的会场的接入号码;否则系统自动生成会 场的接入号码。
- 跨省会议不能指定接入号。

步骤 3 根据示例,填写会议基本信息,然后单击"下一步"按钮,进入下图所 示的窗口。



步骤 4 根据示例,设置会议技术参数 (这里保持默认) ,然后单击"下一步"进入下图所示的"会场编辑页"窗口。



步骤 5 在下侧信息栏选中 "site1",单击 "添加"添加 "site1"。依此方法依次添加 "site2"和 "site3"。



步骤 6 单击"下一步",进入"参数汇总页"窗口,然后单击"完成"。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.9 RM 调度会议

步骤 1 在导航栏处单击"预定义的会议"。

步骤 2 在一级操作信息列表选中"最简会议",单击鼠标右键,在快捷菜单中选择"调度",弹出图所示的窗口。



步骤 3 全部采用缺省值,单击"调度"。

----结束

如果会议调度成功,该会议将立即召开。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.10 RM 结束会议

会议进行到预定的会议结束时间时, RM 将结束会议; 会议尚未到预定的会议结束时

间用户也能结束会议。操作步骤如下:

步骤 1 在导航树处单击"会议管理 > 活动会议控制"项,选中要结束的活动会议。

步骤 2 在一级操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中单击"结束会议"菜单项。

----结束

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

A STANDARY OF THE STANDARY OF

第6章 SMC1.0 会议调度及会议控制操作

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成在 RM 上发起会议调度及常用会控操作
- 完成在 9000 系列高清终端上发起会议调度及常用会控操作
- 完成会议中的辅流发送操作

1.2 基本信息

本课程将指导学员在 RM 与终端侧完成会议调度及常用会控的操作,并完成辅流的发送。

1.2.1 前提条件

- 终端与平台侧软件已正确安装及配置。
- 终端与 MCU 及 GK/RM 服务器正常连接

1.3 操作任务

1.3.1 在 RM 上调度会议并进行会控


1) 挂断会场与呼叫会场

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",进入"会议管理"界面,在左侧的业务管理栏点击"预定义会议",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章"召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 在左侧的业务管理栏点击"正在召开的会议",单击选择一个正在召开的会议,在下方的会场列表中右击一个会场名,选择单击"挂断会场"(或点击中间工具栏挂断"""图标挂断会场),该会场离开会议,圆形会议状态由绿色变为灰色。

步骤 3: 在下方的会场列表中单击选择该离线会场,点击中间工具栏"呼叫"图标 (或者右击该会场,选择"呼叫会场"),该会场再次入会成功。





请确认以上步骤均已执行。


确认: [OK?]_

2) 删除会场与添加会场

步骤 1: 登录 SMC"业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 在左侧的业务管理栏点击"正在召开的会议",单击选择一个正在召开的 会议,在下方的会场列表中右击一个会场名,选择单击"删除会场",会场从列表 消失。

步骤 3: 在右上侧 "正在召开会议"列表中右击该会议名,选择"添加会场",如




步骤 4: 弹出添加会场界面,如下图,选择要添加的会场,如"site1",点击"添加",确认。该会场加入会议。

说明: 可以同时选中多个会场,一次性添加到会议中。





步骤 5 单击"添加 PSTN 会场"按钮进入如下图所示的窗口,填写 PSTN 电话 信息并单击"确定"按钮添加 PSTN 会场。根据场景需要配置。



步骤 6 单击"添加匿名会场"按钮进入如下图所示的窗口,分别选择"匿名电 话会场个数"和"匿名 IP 会场个数"并单击"确定"按钮添加匿名会场。根据场 景需要配置。

添加匿名会场	×
匿名电话会场个数:	2 =
匿名IP H 323会场个数:	2 ==
匿名IP SIP会场个数:	
確定	取消

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

3) 设置主席

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 在左侧的业务管理栏点击"正在召开的会议",单击选择一个正在召开的 会议,在下方的会场列表中右击一个会场名(如 site1),选择单击"设置主席"(或 选择一个会场再点击中间"主席令牌"快捷图标 ♥),设置成功,该会场状态列 显示"主席"。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

4) 广播会场

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 在左侧的业务管理栏点击"正在召开的会议",单击选择一个正在召开的会议,在下方的会场列表中右击一个会场名(如 site1),选择单击"广播会场"(或选择一个会场再点击中间"广播会场"快捷图标

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

5) 点名发言

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 在左侧的业务管理栏点击"正在召开的会议",单击选择一个正在召开的会议,在下方的会场列表中右击一个会场名(如 site 1),选择单击"点名发言"(或选择一个会场再点击中间"点名发言"快捷图标 (),设置成功,该会场可以发言,其他会场闭音。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

6) 关闭/全部会场麦克风

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 选择"正在召开会议",在一级操作信息列表选中某个正在召开的会议, 单击中间快捷控制图标选择关闭麦克风" ⁶ "/关闭全部会场麦克风" ⁶ "。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

7) 关闭/全部会场扬声器

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 选择"正在召开会议",在一级操作信息列表选中某个正在召开的会议, 单击中间快捷控制图标选择关闭扬声器"❖"/关闭全部会场扬声器"❖"。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

8) 延长会议

步骤 1: 登录 SMC "业务管理中心",调度一个 3 方多点会议。可以参考上一章 "召开一个最简单会议"过程。

步骤 2: 选择"正在召开会议",在一级操作信息列表中单击鼠标右键,在快捷菜单中单击"延长会议"菜单项,弹出如图所示的窗口。设置会议延长时间,确定。



操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

附表:活动会议功能图标

第六章 SMC1.0会议调度及会议控制操作

	说明
3	会场入会,图标变亮。
•	会场未入会,图标变暗。
Č	主 MCU 的级联会场入会,图标变亮。
GD	从 MCU 的级联会场入会,图标变亮。
<u>~~</u>	级联会场未入会或离会,图标变暗。
Č o	手工添加的主 MCU 级联会场人会,图标变亮。
GD	手工添加的从 MCU 级联会场入会,图标变亮。
<u></u>	会场静音,关闭该会场的音频输入通道。
Æ,	会场音频输入通道处于打开状态。
4	会场闭音,关闭该会场的音频输出通道。
4	会场音频输出通道处于打开状态。
₹ ⁰	主席令牌,该会场获得会议主席令牌。
€ €	会场广播,该会场被广播,其它与会会场观看广播会场。
~	挂断会场。当该图标为绿色时,可以点击该图标呼叫会场人会。
	会场全闭音。
*	会场全静音。
	广播会场。
	观看会场。
△	点名发言。
	会场按 MCU 分组显示。
	会场按列表显示。
1	按会场群组显示。
$\overline{\Omega}$	设置热点会场。
$\overline{\Omega}$	取消热点会场。
矿	向上移动会场。
₽.	向下移动会场。
	将所选会场跳转插入至目标位置。
+	按定义排序。

1.3.2 在终端上调度多点会议并进行会控

操作步骤

步骤 1: 通过遥控器进入终端菜单,选择"地址本"。

步骤 2: 在会场列表中选中想要添加的会场(如 site2,site3),点击"创建会议"。

步骤 3: 选择会议速率,设置多画面数,再点击"创建会议",开始呼叫召开一个会议。

步骤 4: 当本端会场在一个会议中全屏观看时点击遥控器上的"OK"键进入会控界面。



步骤 5: 在左边会控列中选择"会议控制"并"申请主席",如果设置了会议控制密码此处需要输入密码验证,申请成功。该会场可进行添加会场、广播会场、延长会议、结束会议等会议控制操作。

说明:终端会控操作与 SMC 平台侧类似,在此不一一描述。



请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

A STANDARY OF THE STANDARY OF

第7章 SMC2.0 会议配置及会议控制操作

1.1 课程目标

通过本部分的学习, 您应该能够:

- 完成在 SMC2.0 上调度会议操作
- 完成在 SMC2.0 上会议会控常用操作

1.2 基本信息

SMC2.0 与 SMC1.0 功能基本一致, SMC2.0 是 Web 版的业务管理中心。本课程将指导学员在 SMC2.0 完成会议调度及常用会控的操作。


1.2.1 前提条件

- 终端与平台侧软件 SMC2.0 已正确安装及配置。
- MCU 与 SMC2.0 服务器正常连接



1.3 SMC2.0 组网

1.3.1 SMC2.0 实验组网



1.4 操作任务

1.4.1 SMC2.0 会议准备配置

1) 登录 SMC2.0

步骤 1:在 IE 浏览器中输入 SMC2.0 服务器的 IP 地址,回车。输入默认用户名/密码:admin/admin.第一次使用默认密码登录后,需要修改密码。



请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

2) 添加服务区

步骤 1: 首先需要在 SMC2.0 中添加一个服务区,在"系统管理"-"配置"-"服务区配置", 点击"添加服务区",这里以"广东"服务区为例,然后单击左下方"添加字冠",以深圳 0755 字冠为例,这里要注意服务区字冠必须为数字。





请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

3) 添加 GK

步骤 1: 在"系统管理"-"GK", 点击"添加 GK"符号。



步骤 2: 在添加的 GK 对话框中需要设置 GK 名称、IP 地址, GK 前缀等选项。

注意: GK 前缀需要与前面添加的服务区字冠一致。点击保存以后过两分钟, GK 上线。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

4) 添加 MCU

步骤 1: 在"我的组织"-"MCU", 点击"添加 MCU"。



步骤 2: 在弹出对话框中选择要添加的 MCU 类型, 缀要与前面的 GK 前缀相同, 连接密码要与 MCU 中填写的 GK 注册密码一致, IP 地址为 GK 的 IP 地址,端口默认 5000。

步骤 3: 单击"保存"。可以看到 MCU 在 GK 上线。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

5)添加会场

步骤 1: 在"我的组织"-"会场", 点击"添加会场"。弹出如下对话框。



步骤 2: 选择 Site1 终端类型,填写会场的参数。点击"保存",完成添加会场 Site1。

步骤 3: 重复步骤 1~2 完成添加会场 Site 2, Site 3。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]

5) 添加会议模板

步骤 1:点击"会议管理"子菜单中的"会议模板",然后点击"添加会议模板",设置会议的名称,时长,会议的效果、多画面等。



添加会议模板	?
* 会议名称:	Conference2012/9/25 14:47:23
* 会议时长(分钟):	120
会议效果:	自定义 自定义
会议密码:	
视频方数:	0
语音方数:	0
多画面模式:	无多回面 🔽
	与会者 其他参数
	保存 保存并预约 取消

步骤 2: 然后点击"添加会场", 勾选需要加入会议的会场(Site1, Site2, Site3)。

步骤 3:点击"保存"。

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_

1.4.2 SMC2.0 调度会议

1) 调度会议

步骤 1:会议模板定义好之后介绍如何召开一个会议。在"会议管理"-"会议模板"中选中需要召开的会议,点击"召集会议"。

步骤 2: 然后点击预约会议然后点击"召集",会议召集成功。

召集会议	i
会议名称:	test
开始时间:	2012/12/31 11:55
结束时间:	2012/12/31 🔽 13:55 🚭
会议时长(分钟):	120 🔲 🗆 周期会议
会议密码:	
Email :	
邮件内容:	发送内容
	高級
	召集 查看忙闲状态 取消

操作结果

请确认以上步骤均已执行。

确认: [OK?]_____

1.4.3 SMC2.0 会议控制

1) 会议控制

步骤 1: 在"会议管理"-"已调度会议"中选中需要控制操作的会议。





步骤 2: 可以实现添加/删除会场、广播会场、打开/关闭麦克风、打开/关闭扬声器、打开/ 关闭视频等控制操作。SMC2.0 会议控制功能与 SMC1.0 类似,在此不再——详细重复描 述。

附表: SMC2.0 会议控制图标说明

图标	功能	描述
(1)	延长会议	推迟会议的结束时间。
•	结束会议	结束当前会议。
(2)	广播多画面	使会议中所有会场都观看多画面。
(2)	取消广播多画面	停止将多画面广播到各个会场。
	设置多画面	设置会议的多画面模式,以及各个子画面显示的会场。
	声控切换	声控切换后会议按照会场的音量大小自动广播当前音量最高 的会场。
+	添加会场	从地址本中选择会场添加到当前会议中。
/	移除会场	在当前会议中删除会场。
-	呼叫	将所选会场呼入到会议中。
	挂断	将所选会场挂断。
<u></u>	广播会场	把所选会场图像广播给所有会场。
#	取消广播会场	取消广播的会场。
22	观看会场	为所选会场选择要观看的会场。
₹	设置音量	调整所选会场的音量。
•	打开麦克风	打开所选会场的麦克风。
1/34	关闭麦克风	关闭所选会场的麦克风。
10	打开扬声器	打开所选会场的扬声器。
**	关闭扬声器	关闭所选会场的扬声器。

Ĭ	打开视频	打开所选会场的视频。
7	关闭视频	关闭所选会场的视频。
Γ	音频环回	对所选会场进行音频环回测试。
₽	视频环回	对所选会场进行视频环回测试。
$ \mathcal{V} $	取消环回	取消所选会场的所有环回测试。
•	活动会场详细信息	查看所选会场的详细参数。
	查看会场能力	查看所选会场的视音频能力。
	查询实时网络数 据	查看所选会场当前的丢包率数据。
	查询会议内网络 数据	查看所选会场在会议进行期间的丢包率数据。

在线学习资料支持

您可以在华为企业业务网站获得E-Learning课程、培训教材、产品资料、软件工具、技术案例等:

1、E-Learning课程: 登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训/在线学习</u>"栏目

免费E-Learning课: 对网站所有用户免费开放

职业认证E-Learning课:通过任何一项职业认证即可学习所有职业认证培训E-Learning课程

渠道赋能E-Learning课: 对华为企业业务合作伙伴免费开放

2、培训教材: 登录<u>华为在线学习网站</u>,进入"<u>华为培训/面授培训</u>",在具体课程页面即可下载教材 华为职业认证培训教材、华为产品技术培训教材。无需注册即可下载

3、华为在线公开课(LVC): http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html
企业网络、UC&C、安全、存储等诸多领域的职业认证课程,华为讲师公开授课

4、产品资料下载: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=productsupport

5、软件工具下载: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredownload

更多内容请访问:

http://learning.huawei.com/cn

http://support.huawei.com/enterprise/

http://support.huawei.com/ecommunity/

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Confidential

1

